

# Sicherungen SB T5.2 ab Modell 2010

1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter B -SB1-	30 A	-	Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-	30
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter B -SB2-	5 A	-	Lenkwinkelgeber -G85-	30
3	-	Sicherung 3 auf Sicherungshalter B -SB3-	10 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/39)	30
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter B -SB4-	5 A	-	W8 Verbindung (15a) im Leitungsstrang hinten - Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770- - Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	15a
5	-	Sicherung 5 auf Sicherungshalter B -SB5-	15 A	-	2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links -L1-	56b
6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter B -SB6-	15 A	- - -	2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links -L1-	56a
7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter B -SB7-	15 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- (T73/66)	30
8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B -SB8-	15 A 20 A	-	Alarmhorn -H12- - Bordnetzsteuergerät -J519- T73/16) - Steuergerät für Heckklappe -J605-	30
9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter B -SB9-	30A	-	Bordnetzsteuergerät -J519-	30
10	-	Sicherung 10 auf Sicherungshalter B -SB10-	10 A	-	Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22- - Schalter für Heckscheibenwischer -E34- - Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung -E38-	15
11	-	Sicherung 11 auf Sicherungshalter B -SB11-	5 A	-	Kennzeichenleuchte -X-	58
12	-	Sicherung 12 auf Sicherungshalter B -SB12-	5 A 30 A	-	Lichtschalter -E1-	30
13	-	Sicherung 13 auf Sicherungshalter B -SB13-	7,5 A	-	Steuergerät für Airbag -J234-	15
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter B -SB14-	25 A	-	Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	30
15	-	Sicherung 15 auf Sicherungshalter B -SB15-	7,5 A	-	Schalter für Frischluftgebläse -E9-	75
16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter B -SB16-	5 A	-	Bordnetzsteuergerät -J519- (T73/44)	15
17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter B -SB17-	5 A	-	Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte -K13- - Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	NSL
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter B -SB18-	5 A	-	Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	30
19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B -SB19-	5 A	-	Zündanlassschalter -D-	86s
20	-	Sicherung 20 auf Sicherungshalter B -SB20-	5 A	-	Anschluß für Diagnose -U31-	30
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter B -SB21-	10 A	-	Relais für Anlasser -J53- - Motorsteuergerät -J623-	50

# Sicherungen SB T5.2 ab Modell 2010

22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter B -SB22-	7,5 A	- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- - Anschluss für Diagnose -U31- (T16/1)	15
23	-	Sicherung 23 auf Sicherungshalter B -SB23-	30 A 5 A	- Zündanlassschalter -D- - Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/50)	50
24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter B -SB24-	5 A	- Lenkwinkelgeber -G85-	15
25	-	Sicherung 25 auf Sicherungshalter B -SB25-	7,5 A	- Schalter für Frischluftgebläse -E9-	30
26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter B -SB26-	30 A	- Lichtschalter -E1-	75x
27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter B -SB27-	15 A	- 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts -L2- - B456 Verbindung (56b) im Hauptleitungsstrang -	56b
28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter B -SB28-	15 A	- 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts -L2- - B142 Plusverbindung 2 (56a) im Leitungsstrang Innenraum - Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- (T32/14)	56a
29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter B -SB29-	10 A	- Doppelinverterrelais -J741-	30a
30	-	Sicherung 30 auf Sicherungshalter B -SB30-	10 A	- Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- - Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- - Motor für Heckscheibenwischer -V12- - Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts -V93- - Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links -V92-	75
31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter B -SB31-	30 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73/73)	30
32	-	Sicherung 32 auf Sicherungshalter B -SB32-	30 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73/68)	30
33	-	Sicherung 33 auf Sicherungshalter B -SB33-	30 A	- Radio -R- - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503-	30
34	-	Sicherung 34 auf Sicherungshalter B -SB34-	25 A	- Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59- - Sicherung 14 auf Sicherungshalter D -SD14- - Sicherung 20 auf Sicherungshalter D -SD20-	15
35	-	Sicherung 35 auf Sicherungshalter B -SB35-	5 A	- B340 Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang - B341 Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang - B342 Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	58d
36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter B -SB36-	25 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/13)	30

**Sicherungen SB    T5.2    ab Modell 2010**

