

Sicherungen SF Sitzkiste links T5.2 ab Modell 2010

1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter F - SF1-	15 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bh/5- ¹⁾	56b
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter F -	3 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bh/7- ¹⁾	58d
3	-	Sicherung 3 auf Sicherungshalter F -	15 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bh/8- ¹⁾	56a
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter F -	15 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bj/1- ¹⁾	56a
5	-	Sicherung 5 auf Sicherungshalter F -	5 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bh/2- ¹⁾	NSW
6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter F -	25 A	-	Steckverbindung, 6fach -T6bn/3- ¹⁾	15
7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter F - SF7-	30 A 15 A	-	12-V-Steckdose -U5-	30
8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter F - SF8-	25 A	-	Steuergerät für Heizung -J162- Funkempfänger für Standheizung -R64- Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	30
9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter F - SF9-	25 A	-	Trennrelais für Frischluftgebläse -J487- Steuergerät für Sprachverstärkung -J656- Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten -V306-	30
10	-	Sicherung 10 auf Sicherungshalter F - SF10-	3 A 15 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bh/6- ¹⁾ Relais für Standheizung -J8-	15
11	-	Sicherung 11 auf Sicherungshalter F -	15 A	-	Zigarettenanzünder -U1-	58
12	-	Sicherung 12 auf Sicherungshalter F -	15 A	-	Steckverbindung, 10fach -T10bh/4- ¹⁾	56b
13	-	Sicherung 13 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
15	-	Sicherung 15 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
20	-	Sicherung 20 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter F -		-	nicht belegt	
22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter F -	15 A	-	12-V-Steckdose 2 -U18-	15
23	-	Sicherung 23 auf Sicherungshalter F -	15 A	-	12-V-Steckdose 3 -U19-	50

Sicherungen SF Sitzkiste links T5.2 ab Modell 2010

24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter F - SF24-	10 A 15A	-	12-V-Steckdose 4 -U20- B320 Plusverbindung 6 (30a) im Hauptleitungsstrang - Umschaltrelais 1 für Dachlüfter -J180- - Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung -E534- - Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung -E535-	30a
25	-	Sicherung 25 auf Sicherungshalter F - SF25-	15 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter F - SF26-	20 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter F - SF27-	20 A	-	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	30
28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter F - SF28-	7,5 A	-	Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	30a
29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter F - SF29-		-	nicht belegt	
30	-	Sicherung 30 auf Sicherungshalter F - SF30-	5 A	-	Steuergerät für Sprachverstärkung -J656-	30
31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter F - SF31-		-	nicht belegt	
32	-	Sicherung 32 auf Sicherungshalter F - SF32-		-	nicht belegt	
33	-	Sicherung 33 auf Sicherungshalter F - SF33-	15 A	-	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	30
34	-	Sicherung 34 auf Sicherungshalter F - SF34-	40 A	-	Steckverbindung, 6fach -T6w/3- Steuergerät für Schiebetür rechts -J731-	15
35	-	Sicherung 35 auf Sicherungshalter F - SF35-	80 A	-	Batterietrennrelais -J7-	30
36	-	Sicherung 36 auf Sicherungshalter F - SF36-	40 A	-	Steckverbindung, 17fach -T17j/16- Steuergerät für Schiebetür links -J558-	30
37		Sicherung 37 auf Sicherungshalter F - SF37-	40 A	-	Motor für Gebläseregelung, Bitron, vorn -V305- ²⁾	
38		Sicherung 38 auf Sicherungshalter F - SF38-	40 A	-	prüfen	30a
39		Sicherung 39 auf Sicherungshalter F - SF39-	40 A	-	Steckverbindung, 6fach -T6bn/4- ¹⁾	30

Sicherungen SF Sitzkiste links T5.2 ab Modell 2010

