

Sicherungen SA Motorraum T5.2 ab Modell 2010

1	-	Sicherung 1 auf Sicherungshalter A -SA1-	175 A 225 A	- -	Drehstromgenerator -C-	30
2	-	Sicherung 2 auf Sicherungshalter A -SA2-	125 A	- - - - - - - - - -	Entlastungsrelais für X-Kontakt -J59- B298 Plusverbindung 2 (30) im Hauptleitungsstrang B301 Plusverbindung 5 (30) im Hauptleitungsstrang B302 Plusverbindung 6 (30) im Hauptleitungsstrang B303 Plusverbindung 7 (30) im Hauptleitungsstrang B304 Plusverbindung 8 (30) im Hauptleitungsstrang B305 Plusverbindung 9 (30) im Hauptleitungsstrang Sicherung 9 auf Sicherungshalter B -SB9- Sicherung 14 auf Sicherungshalter B -SB14-	30
3	-	Sicherung 3 auf Sicherungshalter A -SA3-	50 A 100 A	- -	Batterietrennrelais -J7- Laderelais für Zweitatterie -J713- B310 Plusverbindung 14 (30) im Hauptleitungsstrang B311 Plusverbindung 15 (30) im Hauptleitungsstrang	30
4	-	Sicherung 4 auf Sicherungshalter A -SA4-	70 A	-	D50 Plusverbindung (30) im Leitungsstrang Motorraum	30
5	-	Sicherung 5 auf Sicherungshalter	50 A	-	Sicherung 1 für ABS-Steuergerät -S123-	30
6	-	Sicherung 6 auf Sicherungshalter A -SA6-	60 A 50 A	- -	Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- Relais für Sekundärluftpumpe -J299-	30
7	-	Sicherung 7 auf Sicherungshalter	100 A	-	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	30
8	-	Sicherung 8 auf Sicherungshalter A -SA8-	40 A 50 A 100 A	- - - - - - -	B169 Plusverbindung 1 (30) im Leitungsstrang Innenraum B170 Plusverbindung 2 (30) im Leitungsstrang Innenraum Sicherung 9 auf Sicherungshalter F -SF9- Sicherung 14 auf Sicherungshalter F -SF14- Sicherung 22 auf Sicherungshalter F -SF22- Sicherung 23 auf Sicherungshalter F -SF23- Sicherung 24 auf Sicherungshalter F -SF24-	30
9	-	Sicherung 9 auf Sicherungshalter A -SA9-	100 A	- -	B272 Plusverbindung (30) im Hauptleitungsstrang B299 Plusverbindung 3 (30) im Hauptleitungsstrang	30

Sicherungen SA Motorraum T5.2 ab Modell 2010

