-Inbouwplaatsen: relais

Overzicht van relaishouders

1 - Relaishouder elektronicabox

- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, vanaf augustus 2009 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, vanaf juni 2010 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, vanaf november 2010 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, AXA, vanaf mei 2011 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, CJKA, CJKB, vanaf mei 2011 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf augustus 2009 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf juni 2010 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf november 2010 → Hoofdstuk
- Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf mei 2011 → Hoofdstuk

2 - Relaishouder 1 bestuurdersruimte

- Inbouwplaats wagens met links stuur (L0L) → Hoofdstuk

3 - Relaishouder 2 bestuurdersruimte

- Inbouwplaats wagens met links stuur (L0L) → Hoofdstuk
- Inbouwplaats wagens met links stuur (L0L), vanaf mei 2012 → Hoofdstuk

4 - Relaishouder bestuurdersruimte (voor 12 relais), rechts achter dashboard voor wagens met rechts stuur (L0R)



N97-12405

- Inbouwplaats wagens met rechts stuur (L0R) → Hoofdstuk

5 - Relaishouder linkerstoelframe

- Inbouwplaats wagens met links stuur (L0L) → Hoofdstuk
- Inbouwplaats wagens met links stuur (L0L), vanaf mei 2012 → Hoofdstuk
- Inbouwplaats wagens met rechts stuur (L0R) → Hoofdstuk

- Laadrelais voor tweede accu -J713- → Hoofdstuk

- Relaishouder voor speciale wagens (UF4/UF5/UF7)

- Relaishouder voor speciale wagens (UF4/UF5) → Hoofdstuk
- Relaishouder voor speciale wagens (UF5), vanaf mei 2012 → Hoofdstuk
- Relaishouder voor speciale wagens (UF7) → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais), voor 2,0 l benzinemotor, vanaf augustus 2009

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcode AXA



Nr.		Steker/benaming
1	-	Relais voor secundaire-luchtpomp -J299- (100)
2.1	-	Vrij

2.2	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (449)
3	-	Vrij
4	-	Brandstofpomprelais -J17- (643)
5.1	-	Vrij
5.2	-	Relais voor startblokkering -J207- (449)
6	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (643)
7.1	-	Vrij
7.2	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (449)
8.1	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (449)[1)]
8.2	-	Relais voor airconditioning -J32- (449)
A	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (476)
B	-	Relais voor grootlicht -J12- (53)
C	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

[1)] Alleen voor warme landen

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, vanaf juni 2010

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcode AXA



Nr.		Steker/benaming
1	-	Relais voor secundaire-luchtpomp -J299- (100)
2.1	-	Vrij
2.2	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (449)
3	-	Vrij
4	-	Brandstofpomprelais -J17- (643)
5.1	-	Vrij
5.2	-	Relais voor startblokkering -J207- (449)
6	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (643)
7.1	-	Vrij
7.2	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (449)
8.1	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (449)[1)]
8.2	-	Relais voor airconditioning -J32- (449)

A.1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
A.2	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (476/503)
B	-	Vrij
C	-	Relais voor grootlicht -J12- (53/643)

Aanwijzing

[1] *Alleen voor warme landen*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, vanaf november 2010



- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcode AXA

Nr.		Steker/benaming
1.A	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (646)
1.B	-	Vrij
2	-	Relais voor secundaire-luchtpomp -J299- (644)
3	-	Vrij
4	-	Relais voor grootlicht -J12- (645)
5	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (645)
6.A	-	Relais voor startblokkering -J207- (646)
6.B	-	Vrij

7.A	-	Relais voor airconditioning -J32- (646)
7.B	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (646) [1)]
8.A	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (646)
8.B	-	Vrij
9	-	Brandstofpomprelais -J17- (645)
10	-	Vrij
11	-	Vrij
A	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (476/503)
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

[1)] Alleen voor warme landen

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, AXA, vanaf mei 2011

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcode AXA



Nr.		Steker/benaming
1.A	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (646)
1.B	-	Vrij
2	-	Relais voor secundaire-luchtpomp -J299- (644)

3	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (503)
4	-	Relais voor grootlicht -J12- (645) [2)]
5	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (645)
6.A	-	Relais voor startblokkering -J207- (646)
6.B	-	Vrij
7.A	-	Relais voor airconditioning -J32- (646)
7.B	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (646) [1)]
8.A	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (646)
8.B	-	Vrij
9	-	Brandstofpomprelais -J17- (645)
10	-	Vrij
11	-	Vrij
A	-	Vrij
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1)] Alleen voor warme landen*
- *[2)] Geldig t/m mei 2014*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l benzinemotor, CJKA, CJKB, vanaf mei 2011

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcodes CJKA, CJKB



Nr.		Steker/benaming
1.A	-	Uitschakelrelais voor stopklep brandstoftoevoer -J335- (646)
1.B	-	Relais voor waterpomp -J235- (646)
2	-	Sperrelais voor startmotor -J433- (507)
3	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (503)
4	-	Relais voor grootlicht -J12- (645) 2)
5	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (645)
6	-	Vrij
7.A	-	Vrij
7.B	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (646) 1)
8.A	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (646)
8.B	-	Vrij
9	-	Sperrelais voor startmotor, koppelingspedaalschakelaar -J434- (645)
10	-	Vrij
11	-	Vrij
A	-	Vrij
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *1) Alleen voor warme landen*
- *2) Geldig t/m mei 2014*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf augustus 2009

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB, CFCA



Nr.		Steker/benaming
1	-	Regelapparaat voor gloeirelais -J179- (457)
2	-	Vrij
3	-	Sperrelais voor startmotor, koppelingspedaalschakelaar -J434- (100) 2)
4	-	Sperrelais voor startmotor -J433- (433) 2)
5.1	-	Vrij
5.2	-	Relais voor startblokkering -J207- (449) 3)

6	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (643)
7.1	-	Brandstofpomprelais -J17- (449)
7.2	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (449)
8.1	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (449) [1)]
8.2	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (449)
A	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (476)
B	-	Relais voor grootlicht -J12- (53)
C	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB, CFCA

Aanwijzing

- *[1)] Alleen voor warme landen*
- *[2)] Alleen voor motorcode CFCA*
- *[3)] Alleen voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf juni 2010

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB, CFCA



Nr.		Steker/benaming
1	-	Regelapparaat voor gloeirelais -J179- (457)
2	-	Sperrelais voor startmotor, koppelingspedaalschakelaar -J434- (100) [2)]
3	-	Vrij
4	-	Sperrelais voor startmotor -J433- (433) [2)]
5.1	-	Vrij
5.2	-	Relais voor startblokkering -J207- (449) [3)]
6	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (643)
7.1	-	Brandstofpomprelais -J17- (449)
7.2	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (449)
8.1	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (449) [1)]
8.2	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (449)
A.1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

A.2	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (476/503)
B	-	Vrij
C	-	Relais voor grootlicht -J12- (53/643)

Aanwijzing

- *1) Alleen voor warme landen*
- *2) Alleen voor motorcode CFCA*
- *3) Alleen voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf november 2010

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB, CFCA



Nr.		Steker/benaming
1	-	Regelapparaat voor gloeirelais -J179- (457/510)
2	-	Sperrelais voor startmotor -J433- (507) 2)
3	-	Vrij
4	-	Relais voor grootlicht -J12- (645)
5	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (645)
6.A	-	Relais voor startblokkering -J207- (646) 3)

6.B	-	Vrij
7.A	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (646)
7.B	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (646) [1]
8.A	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (646)
8.B	-	Brandstofpomprelais -J17- (646)
9	-	Sperrelais voor startmotor, koppelingspedaalschakelaar -J434- (645) [2]
10	-	Vrij
11	-	Vrij
A	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (476/503)
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1] Alleen voor warme landen*
- *[2] Alleen voor motorcode CFCA*
- *[3] Alleen voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder elektronicabox (voor 8 relais) voor 2,0 l dieselmotor, vanaf mei 2011

- In elektronicabox motorruimte
- voor motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB, CFCA



Nr.		Steker/benaming

1	-	Regelapparaat voor gloeirelais -J179- (457/510)
2	-	Sperrelais voor startmotor -J433- (507) [2), 4)]
3	-	Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500- (503)
4	-	Relais voor grootlicht -J12- (645) [5)]
5	-	Relais voor voedingsspanning contact 30 -J317- (645)
6.A	-	Relais voor startblokkering -J207- (646) [3)]
6.B	-	Vrij
7.A	-	Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49- (646)
7.B	-	Relais voor blokkeerklep koelvloeistof -J541- (646) [1)]
8.A	-	Relais voor extra waterpomp -J496- (646)
8.B	-	Brandstofpomprelais -J17- (646)
9	-	Sperrelais voor startmotor, koppelingspedaalschakelaar -J434- (645) [2), 4)]
10	-	Vrij
11	-	Vrij
A	-	Vrij
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1)] Alleen voor warme landen*
- *[2)] Alleen voor motorcode CFCA*
- *[3)] Alleen voor wagens zonder start-stopsysteem en motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB*
- *[4)] Alleen voor wagens met start-stopsysteem en motorcodes CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CCHA, CCHB*
- *[5)] Geldig t/m mei 2014*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Linkerstoelframe

Relaishouder linkerstoelframe (voor 8 relais)

- In linkerstoelframe
- alleen voor wagens met links stuur (L0L)



Nr.		Steker/benaming
SF1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF2	-	
SF3	-	
SF4	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF5	-	
SF6	-	
SF7	-	Relais 1 voor voedingsspanning contact 75 -J680 - (53) [3), 4)]
SF8	-	
SF9	-	
SF10	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF11	-	

SF12	-	
SF13	-	Accuscheidingsrelais -J7- (100) [2), 6)]
SF14	-	
SF15	-	
SF16	-	Relais voor zwaailicht -J326- (486) [6)]
SF17	-	Relais 1 voor alarmsysteem -J460- (53/643) [1), 6)]
SF18	-	
SF19	-	Regelapparaat voor afstandsbediening van taxialarm -J601-[1), 6)]
SF20	-	Relais 1 voor voedingsspanning contact 75 -J680 - (53/643) [3), 5), 6)]
SF21	-	
SF22 - SF40	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1)] Alleen bij wagens met taxi-uitrusting*
- *[2)] Alleen bij wagens met tweede accu*
- *[3)] Alleen voor speciale uitvoering politie (UF5)*
- *[4)] Geldig t/m oktober 2010*
- *[5)] Geldig vanaf november 2010*
- *[6)] Geldig t/m mei 2012*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder linkerstoelframe (voor 8 relais), vanaf mei 2012

- In linkerstoelframe
- alleen voor wagens met links stuur (L0L)



Nr.		Steker/benaming
SF1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF2	-	
SF3	-	
SF4	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF5	-	
SF6	-	
SF7	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF8	-	
SF9	-	
SF10	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF11	-	
SF12	-	

SF13	-	
SF14	-	Relais voor voedingsspanning van aanhangwagen -J941- (643)
SF15	-	
SF16	-	
SF17	-	Accuscheidingsrelais -J7- (100) [2]
SF18	-	
SF19	-	Relais voor zwaailicht -J326- (486)
SF20	-	Regelapparaat voor afstandsbediening van taxialarm -J601-[1]
SF21	-	Relais 1 voor voedingsspanning contact 75 -J680 - (53/643) [3]
SF22 - SF40	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1] Alleen bij wagens met taxi-uitrusting*
- *[2] Alleen bij wagens met tweede accu*
- *[3] Alleen voor speciale uitvoering politie (UF5)*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder linkerstoelframe (voor 8 relais)

- In linkerstoelframe
- alleen voor wagens met rechts stuur (L0R)



Nr.		Steker/benaming
SF1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF2	-	
SF3	-	
SF4	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF5	-	
SF6	-	
SF7	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF8	-	
SF9	-	
SF10	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF11	-	
SF12	-	

SF13	-	
SF14	-	Accuscheidingsrelais -J7- (100) [1]
SF15	-	
SF16	-	Startrelais -J53- (53/643) [2]
SF17	-	Relais voor voedingsspanning van aanhangwagen -J941- (643) [3]
SF18	-	
SF19	-	
SF20	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
SF21	-	
SF22 - SF39	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1] Alleen bij wagens met tweede accu*
- *[2] Geldig t/m mei 2012*
- *[3] Geldig vanaf mei 2012*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Laadrelais voor tweede accu -J713-

Inbouwplaats:

In bestuurdersstoelframe

Aanwijzing

Alleen voor wagens met accu voor speciale wagen

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk



Relaishouder voor speciale wagens (UF4/UF5)

- In linkerstoelframe



Nr.		Steker/benaming
1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
2	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
3.1	-	Relais voor claxon -J413- (449) [2)]
3.2	-	Relais 3 voor flitslichten -J900- (449) [1), 2)]
4.1	-	Relais voor zwaailicht -J326- (449) [1), 2)]
4.2	-	Relais voor flitslichten -J630- (449) [1), 2)]
5	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
6	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
7	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
8.1	-	Relais 2 voor flitslichten -J890- (449) [1), 2)]
8.2	-	Scheidingsrelais zendontvangapparaat, relais voor zendontvangapparaat -J84- (449) [1), 2)]
A	-	Vrij
B	-	Vrij
C	-	Vrij

Aanwijzing

- *[1)] Alleen voor wagens met speciale uitvoering politie (UF5)*
- *[2)] Geldig t/m mei 2012*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder voor speciale wagens (UF5), vanaf mei 2012

- In linkerstoelframe



Nr.		Steker/benaming
1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
2	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
3.1	-	Relais voor binnenverlichting -J602-
3.2	-	Relais 2 voor flitslichten -J890- (449)
4.1	-	Relais voor zwaailicht -J326- (449)
4.2	-	Relais voor flitslichten -J630- (449)
5	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
6	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
7	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
8	-	Scheidingsrelais zendontvangapparaat, relais voor zendontvangapparaat -J84-
A	-	Vrij
B	-	Vrij

C	-	Vrij

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder voor speciale wagens (UF7)

♦ In linkerstoelframe



Nr.		Steker/benaming
1	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
2	-	Vrij
3	-	Relais 2 voor blijven draaien van motor -J904- (79)
4	-	Relais voor claxon -J413- (79)
5	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
6	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
7	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
8	-	Relais 1 voor voedingsspanning contact 75 -J680- (53)
A	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

B	-	Vrij
C	-	Vrij

Aanwijzing

- *De volgende relais zitten onder de bestuurdersstoel*
- *Relais voor flitslichten -J630- (53)*
- *Relais 2 voor flitslichten -J890- (53)*
- *Relais 2 voor claxon -J899- (53)*
- *Relais 3 voor flitslichten -J900- (53)*
- *Relais 4 voor flitslichten -J901- (53)*
- *Relais voor stopsignaal voorin -J902- (53)*
- *Relais 1 voor blijven draaien van motor -J903- (96)*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder achter dashboard

Relaishouder (1) bestuurdersruimte (voor 8 relais)

- Achter dashboard (midden, onder de zekeringen)
- alleen voor wagens met links stuur (L0L)



Nr.		Steker/benaming
1	-	Relais voor interieurvoorverwarming -J8- (404) Relais voor restwarmte -J708- (404)
2	-	Relais voor koplampsproeiers -J39- (53/449)
3	-	Ontlastrelais 2 voor X-contact -J339- (100)
4	-	Vrij
5	-	Ontlastrelais voor X-contact -J59- (100)
6	-	Relais 2 voor blijven draaien van motor -J904- (643) [3), 4)]
7	- -	Dubbel inverterrelais -J741- (472) [1)] Scheidingsrelais voor CAN-databus 'aandrijving' -J788- (479) [2)]
8	-	Relais voor extra vloeistofkachel -J493- (53/643)
A	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
C	-	Vrij

Aanwijzing

- *[1)] Geldig t/m oktober 2009*
- *[2)] Geldig vanaf november 2009*
- *[3)] Geldig vanaf mei 2012*
- *[4)] Alleen voor speciale uitvoering politie (UF5)*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder (2) bestuurdersruimte (voor 8 relais)

- Achter dashboard (midden, onder de zekeringen)
- alleen voor wagens met links stuur (L0L)



Nr.		Steker/benaming
1	-	Startrelais -J53- (53/643) [4]
2.1	-	Relais 2 voor voedingsspanning contact 15 -J681- (404) [4]
2.2	-	Relais voor instap- en voetenruimteverlichting -J348- (449) [2], [4]
3	-	Relais voor voedingsspanning contact 15 -J329- (53/643) [4]
4	-	Regelapparaat voor sperdifferentieel -J187- (468/509) [4]
5	- -	Regelapparaat voor alarmsysteem -J85- (73) [1], [4] Scheidingsrelais voor CAN-databus 'aandrijving' -J788- (479) [3], [4]
6	-	Regelapparaat voor alarmsysteem -J85- (73) [1], [4]
7	- -	Omschakelrelais 1 voor dakventilator -J180- (504) [4] Regelapparaat voor taxialarmsysteem 2 -J430- (53) [1], [4]
8	-	Scheidingsrelais voor aanjager ventilatie -J487- (53/643) [4]

A	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
C	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *1) Alleen bij wagens met taxi-uitrusting*
- *2) Geldig t/m oktober 2009*
- *3) Geldig t/m oktober 2009, wagens vanaf november 2009: zie relaishouder (1) bestuurdersruimte (voor 8 relais) → Anker*
- *4) Geldig t/m mei 2012*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder (2) bestuurdersruimte (voor 8 relais), vanaf mei 2012

- Achter dashboard (midden, onder de zekeringen)
- alleen voor wagens met links stuur (L0L)



Nr.		Steker/benaming
1	-	Startrelais -J53- (643) 4)

2	-	Relais voor alarmhoorn -J641- (643) [1), 3)]
	-	Relais 1 voor blijven draaien van motor -J903- (643) [2)]
3	-	Relais voor voedingsspanning contact 15 -J329- (643)
4	-	Regelapparaat voor sperdifferentieel -J187- (509)
5	-	Vrij
6	-	Knipperrelais voor alarmgrootlicht -J182- (643) [2)]
	-	Relais 1 voor alarmsysteem -J460- (114) [1)]
7	-	Omschakelrelais 1 voor dakventilator -J180- (504)
8	-	Scheidingsrelais voor aanjager ventilatie -J487- (643)
A	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
B	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"
C	-	Zie "Inbouwplaatsen: zekeringen"

Aanwijzing

- *[1)] Alleen bij wagens met taxi-uitrusting*
- *[2)] Alleen voor speciale uitvoering politie (UF5)*
- *[3)] Geldig vanaf mei 2014*
- *[4)] Geldig t/m mei 2014*

– Terug naar overzicht → Hoofdstuk

Relaishouder bestuurdersruimte (voor 12 relais), rechts achter dashboard voor wagens met rechts stuur (L0R)

- Achter dashboard, rechts tegen A-stijl
- Alleen voor wagens met rechts stuur (L0R)



Nr.		Steker/benaming

1	-	Relais voor extra vloeistofkachel -J493- (53/643)
2	-	Relais voor zwaailicht -J326- (486) [3]
	-	Startrelais -J53- (643) [4), 5)]
3	-	Ontlastrelais 2 voor X-contact -J339- (100)
4	-	Scheidingsrelais voor aanjager ventilatie -J487- (53/643)
5	-	Ontlastrelais voor X-contact -J59- (100)
6	-	Relais voor voedingsspanning contact 15 -J329- (53/643)
7	-	Dubbel inverterrelais -J741- (472) [1]
	-	Scheidingsrelais voor CAN-databus 'aandrijving' -J788- (479) [2]
8	-	Relais voor koplampsproeiers -J39- (53)
9.1	-	Relais voor interieurvoorverwarming -J8- (404)
9.2	-	Relais voor restwarmte -J708- (404)
10	-	Regelapparaat voor sperdifferentieel -J187- (468/509)
11	-	Omschakelrelais 1 voor dakventilator -J180- (504)
12	-	Relais 2 voor voedingsspanning contact 15 -J681- (404)
	-	Relais voor instap- en voetenruimteverlichting -J348-[1] (449)

Aanwijzing

- *[1] Geldig t/m oktober 2009*
- *[2] Geldig vanaf november 2009*
- *[3] Geldig t/m mei 2012*
- *[4] Geldig vanaf mei 2012*
- *[5] Geldig t/m mei 2014*